

Alcatel

ALCATEL IPC-10FX
GUÍA GRÁFICA DE INSTALACIÓN




INSTALACIÓN ALCATEL IPC-10FX

Cargar Aplicación y crear cuenta

Disponible para Android e IOS


Alcatel Monitor for IPC-10FX




INSTALACIÓN ALCATEL IPC-10FX

Conectar Cámara 1

Pulsar



Y seguir instrucciones



INSTALACIÓN ALCATEL IPC-10FX


Conectar Cámara 2

1. Seguir instrucciones

(se tiene que escuchar un bip para confirmar la puesta en sincronización)



2. Pulsar





INSTALACIÓN ALCATEL IPC-10FX

Conectar Cámara 3

Seleccionar Red Wifi
(pedirá contraseña)

La conexión a la red wifi puede tardar más o menos tiempo en función de la disponibilidad de la red. También puede fallar, en este caso, volver al paso Conectar Cámara 1



INSTALACIÓN ALCATEL IPC-10FX

Conectar Cámara 4

La cámara ya está funcionando

