

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

Atlinks déclare que le téléphone Alcatel IP30 est conforme avec les exigences essentielles et la directive 2014/53/EU.



Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles et à toutes les directives applicables. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante:

www.alcatel-business.com.

Environnement

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales.

Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur. Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com.


Mention de copyright et marques

Copyright © 2017 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel est une marque de NOKIA, utilisée sous licence par ATLINKS.

Model : IP30
A/W No.: 10001751 Rev.0 (FR)
Printed in China

Alcatel

Alcatel IP30 GUIDE RAPIDE




- Répertoire
- Ne pas déranger
- Journal des appels
- Liste BIS
- En veille: augmenter/réduire le volume de la sonnerie
En communication: augmenter/réduire le volume dans l'écouteur, casque ou mains libres
- Intercom vers un combiné
- Intercom vers tous les combinés
- Secret/ coupure sonnerie
- Casque
- Mains libres
- Témoin lumineux de message(s) en attente
- Sélection de la ligne (l'appel émis utilisera la ligne sélectionnée)
- Messagerie vocale
- Mise en attente
- Transfert d'appel
- Touche Flash/ reprendre un appel en attente
- Conférence
- Accès au menu ou options
- Sélectionner/Valider/Sauvegarder
- Retour/annuler/rejeter un appel
- Navigateur
- En mode écriture: effacer le dernier caractère
- Changer de mode d'écriture
- Touches de mémoires directes
- Appuyer pour passer d'un groupe de touches de mémoire directe à un autre (1 à 16 ou 17 à 32)


Description des icônes de l'écran

	Mains libres activé		Renvoi d'appel activé
	Mode casque		Ne Pas Déranger
	Sonnerie désactivée		Message vocal
	Qualité de la réception		Niveau de charge des batteries
	Ligne désactivée		Ligne enregistrée
	Ligne non enregistrée		Appels manqués
	Appel entrant		Appel sortant
	Fonction secret activée		Touches de mémoire directe de 17 à 32 actuellement actives



Association avec une base IP DECT Alcatel




1. Sur la base : faire un appui long sur la touche .
2. Sur IP30 : appuyer sur **MENU** > **Regl. Utilisat.** > **Enregistrer**.
3. Sélectionner **Ce poste bureau**.
4. Puis suivre les étapes mentionnées sur l'écran.

Choix de la langue



- Appuyer sur **MENU** > **Regl. Utilisat.** > **Langage**.
- Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur .



Emission d'un appel

- **Pré-numérotation**: composer le numéro de téléphone et décrocher.
- **Numérotation directe**: décrocher et composer le numéro.
- **Mains libres**: composer le numéro de téléphone et appuyer sur  ou vice-versa.
- **Casque**: connecter le casque, composer le numéro de téléphone et appuyer sur  ou vice-versa.

Note: pour terminer un appel, appuyer sur , ,  ou raccrocher.

Réception d'un appel

- **Combiné**: décrocher.
- **Casque**: appuyer sur .
- **Mains libres**: appuyer sur .


Note: pour rejeter un appel appuyez sur . Pour accepter un 2ème appel, appuyer sur .


Mise en attente

- Appuyer sur . Pour reprendre l'appel appuyer sur **R**.

Note: si vous avez plus d'un appel actif, basculez d'un appel à l'autre avec le navigateur et utiliser la touche correspondante pour mettre en attente ou reprendre l'appel.






Conférence à 3




1. Une fois en ligne avec le 1er correspondant, appuyer sur **CONF**.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT**, composer le 2ème numéro et appuyer sur .
3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur **CONF** pour établir la conférence.

Note: si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez établir une conférence en appuyant sur **CONF** et .




Transfert d'appel

Transfert supervisé:

1. Appuyer sur  >  en cours d'appel, le correspondant est mis en attente
2. Sélectionner **Un app (annoncé)** ou **Combiné DECT**, composer le numéro du 2ème correspondant. Et appuyer su .
3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur  > .

Note: si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez transférer l'appel à vos correspondants en appuyant sur  >  et .




Transfert aveugle:

1. Appuyer sur  >  en cours d'appel, le correspondant est mis en attente.
 2. Sélectionner **Un app (s. acc)**, composer le numéro de l'autre correspondant et appuyer su .
- L'appel est automatiquement transféré.

Liste BIS





1. Appuyer sur  > **Réviser**. Sélectionner l'appel souhaité et décrocher ou appuyer sur  ou .

Journal des appels




1. Appuyer sur .
2. Sélectionner **Appels manqués**, **Appels Reçus** ou **Appels Emis**.
3. Naviguer dans la liste avec le navigateur.
4. Pour lancer l'appel, décrocher ou appuyer sur  ou .

Répertoire

Accès au répertoire :

1. Appuyer sur . Sélectionner **Répert. Local** ou autre répertoire avec , puis **Réviser** ou **Recherche**.
2. Pour appeler un contact décrocher ou appuyer sur  ou .

Ajout d'un contact :

1. Appuyer sur . Saisir **Repert. Local** ou **Repert. Base** avec , puis **Ajouter nouv.**
2. Saisir le nom et le numéro, puis la sonnerie et la ligne si vous le souhaitez, et sauvegarder avec .

Renvoi d'appel

1. Apuyer sur **MENU** > **Fonctions** > **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionner la ligne, type de renvoi, statut (act/déactivé), puis saisir le numéro de destination et .

Fonction Ne pas Déranger

1. Appuyer sur .
2. Sélectionner la ligne et le statut et valider avec la touche .


Messagerie vocale

1. Appuyer sur .
2. Sélectionner la ligne et appuyer sur  pour appeler la messagerie vocale.





Note: la présence de message(s) est signalée via une icône.

Touches de mémoire directe

Programmation des touches :

1. Appuyer sur une touche non assignée ou appuyer sur **MENU** > **Touche Racc**.
2. Faire défiler la liste des touches à l'aide du navigateur. Pour programmer une touche, appuyer sur **MENU**.
3. Entrer le nom, le numéro, la ligne et enregistrer avec .

Utilisation des touches :

1. Touches 1 à 16, appuyer sur la touche. Vous pouvez ensuite soulever le combiné ou appuyer sur .
2. Touches 17 à 32, tout d'abord appuyer sur  . L'icône  apparaîtra en haut de l'écran. Appuyer ensuite sur la touche souhaitée.

Accès à l'interface web de la base

1. Appuyer sur **MENU** > **Statut** > **Réseau**.
2. Ouvrir un navigateur internet et entrer http:// suivi de l'adresse IP du téléphone et valider. Identifiant et mot de passe par défaut «user/user» pour les utilisateurs et «admin/admin» pour les administrateurs.
3. Vérifier le guide administrateur pour plus d'information.