

Konformitätserklärung für die Europäische Union

ATLINKS erklärt, dass das Temporis IP100 Telefon den maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinie 1999/5/CE entspricht. Hier können Sie die Konformitätserklärung herunterladen: www.alcatel-business.com.

Das CE-Logo auf dem Gerät bedeutet, dass es allen grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien entspricht.



Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel- und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird. Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.

- Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
- Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Produktgarantie

Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert

Atlinks Europe; Sitz: 22, quai Galliéni, 92150 Suresnes, Frankreich,

für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um mehr Details über den Termin der Garantie zu erhalten, können Sie die verfügbare Merkschrift auf www.alcatel-business.com nachsehen.

Hinweise auf Copyright und Marken

Copyright © 2014 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor.


Alcatel und Temporis sind eingetragene Marken. Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel-Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

Model : IP100
A/W No.: 10000954 Rev.0 (DE)
Printed in PRC

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP100 KURZANLEITUNG



- Visuelle Anzeige
- Leitungs-/Funktionstasten
- Multifunktionstaste
- Wahlwiederholung
- Zugang zur Voicemail
- CONF Konferenz
- Rufumleitung
- Anruf halten/Eingehenden Anruf ablehnen
- Im Kommunikationsmodus: Mikrofon aus-/einschalten. Rufton bei eingehenden Anrufen ausschalten
- Headset-Taste
- Während des Klingelns: Klingellautstärke erhöhen/verringern
Im Kommunikationsmodus: Hörer-/Headset-Lautstärke erhöhen/verringern





Visuelle Anzeige

Orange	Aufgelaufene Mitteilungen oder Anrufe in Abwesenheit
Blinkt orange	Stummschaltung aktiviert
Grün	Hörer abgenommen
Blinkt grün	Eingehender Anruf
Blinkt langsam grün	Headset aktiviert
Rot	Kein Netzwerk oder kein SIP-Service




IP-Adresse des Telefons

1. Zum Überprüfen der IP-Adresse wählen Sie *123456#, ohne den Hörer abzunehmen. Die IP-Adresse wird angesagt.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer. Geben Sie http:// und die IP-Adresse in die Adressenleiste ein und validieren Sie.
3. Das standardmäßige Login und Passwort sind „user/user“ für Benutzer und „admin/admin“ für den Administrator.
4. Die Minimum-Konfiguration ist ein SIP-Konto. Einzelheiten finden Sie in der Administrator-Anleitung.



Telefonieren

- **Wahleingabe:** Drücken Sie , wählen Sie die Telefonnummer und nehmen Sie zum Sprechen den Hörer ab.
- **Direktwahl:** Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie die Telefonnummer ein.
- **Headset:** Drücken Sie , und geben Sie die Telefonnummer ein. Sie können auch  drücken, wählen und dann  drücken.


Anruf annehmen

- **Mit dem Hörer:** Nehmen Sie den Hörer ab.
- **Mit einem Headset:** Drücken Sie .
- **Hinweis:** Zum Ablehnen eines Anrufs drücken Sie . Mit  schalten Sie den Rufton des Telefons aus, ohne den Anruf abzulehnen.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie  und nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie .

Voicemail

Zum Aufrufen Ihrer Voicemail drücken Sie , ohne den Hörer abzunehmen. Sie können Ihre Mitteilungen im Lautsprecher hören oder den Hörer oder das Headset benutzen.

Speicher- und Kurzwahltasten

Speichertasten programmieren :





1. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, um diese Tasten zu programmieren

Kurzwahltasten :

1. Gehen Sie in das Web-Menü, verbinden Sie sich als Benutzer und navigieren Sie zu **SYSTEM > Speed Dial**.
2. Wählen Sie die Taste zum Speichern der entsprechenden Telefonnummer.
3. Im Feld **WERT** geben Sie die Telefonnummer Ihres Gesprächspartners ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um den Vorgang zu beenden.
4. Zum Anrufen des gespeicherten Kontakts halten Sie die entsprechende Taste bei aufgelegtem Hörer gedrückt.





Anruf halten

1. Drücken Sie . Zum Zurückholen des Anrufs drücken Sie erneut .
- Hinweis:** Bei zwei aktiven Anrufen wählen Sie den gewünschten Anruf mit  und drücken Sie , um ihn zu halten oder das Gespräch fortzusetzen.

Rufumleitung

Anruf begleitet umleiten :

1. Drücken Sie während des aktiven Gesprächs , um den Anruf zu halten.
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf beantwortet wird, drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Anruf blind umleiten :

1. Drücken Sie während des aktiven Gesprächs , um den Anruf zu halten.
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer und drücken Sie .

Hinweis: Drücken Sie , während Sie bereits zwei aktive Anrufe haben, um den Anruf automatisch umzuleiten.

3-Parteien-Konferenz

1. Nach dem Gesprächsaufbau mit dem ersten Anrufer drücken Sie **CONF**, der erste Anrufer wird gehalten.
 2. Dann rufen Sie die zweite Nummer an.
 3. Nachdem die zweite Verbindung aufgebaut wurde, drücken Sie **CONF**, um die Konferenz einzurichten.
- Hinweis:** Drücken Sie **CONF**, während Sie bereits zwei aktive Anrufe haben, so wird eine Konferenzschaltung zwischen Ihrem Telefon und Ihren beiden Gesprächspartnern aufgebaut.

Bitte nicht stören

1. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, welche Leitungstaste der Funktion Bitte nicht stören zugeordnet wurde. Drücken Sie die Taste zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion.

Hinweis: Sie können diese Funktion auch über das Web-Menü steuern: **SYSTEM > Anrufeinstellungen**.

Anrufweiterleitung

1. Gehen Sie in das Web-Menü, verbinden Sie sich als Benutzer und navigieren Sie zu **SYSTEM > Anrufeinstellungen > LEITUNG1**.
2. Zur Auswahl von **Rufumleitungs-Einstellungen** haken Sie den gewünschten Typ der Anrufweiterleitung ab, geben Sie die Zielnummer ein und drücken Sie **SPEICHERN**.

Hinweis: Haben Sie eine Funktionstaste für Rufumleitung zugeordnet, so können Sie den Dienst mit dieser Taste aktivieren/deaktivieren.